



TheKeys
www.the-keys.fr

DIGICODE



1 Créer un code depuis l'application mobile.

<https://help.the-keys.fr/fr/digicode>



2 Comment ouvrir/fermer la porte avec le digicode ?

Ouvrir : tapez le code à 6 chiffres puis sur **la flèche droite**

Fermer : tapez le code à 6 chiffres puis sur **la flèche gauche**



3 Comment **fixer** le digicode ?


- Oter le cache des touches
- Dévisser le digicode de la platine
- Percer la platine suivant les empreintes prévues à cet effet
- Fixer la platine au mur



4 Comment **changer** les piles du digicode ?

- Oter le cache des touches
- Dévisser le digicode de la platine
- A l'arrière du digicode, ouvrir le bloc piles
- Mettre en place 2 piles (CR2032)





<http://help.the-keys.fr>

45 rue du Sahel 75012 Paris / +33 148 241 482 / contact@the-keys.fr